


# Hybride 225 Guide de démarrage



- 1: Vumètre voie Left
- 2: Vumètre voie Right
- 3: Inter Stand By
- 4: Inter mode mono/Link
- 5: Entrée Left
- 6: Master Volume
- 7: Entrée Right
- 8: Sortie HP Mode Mono / Stéréo Right
- 9: Sortie HP Mode Mono Link / Stéréo Left
- 10: Grille de ventilation (ne pas obstruer)
- 11: Pousoir Power
- 12: Embase Secteur 230Vac 50Hz
- 14: Switch Ground Lift (élimine les boucles de masses)

14


## Caractéristiques

Driver Lampes General Electric matched 5654  
Ampli Transistor 25w + 25W  
220 x 195 x 80mm  
3 Kilos


## Démarrage /Arrêt

- Brancher l'audio sur la ou les entrées selon la configuration choisie (voir la "Fiche Utilisation")
  - Connecter le ou les HP selon configuration choisie
  - Basculer le switch de standby sur WAIT
  - Positionner le switch Link sur la position selon utilisation
  - Mettre le Master Volume à 0
  - Brancher le câble secteur
  - Mettre votre équipement sous tension (préamp, effets, ordi, synthé, etc...)
  - Pousser le switch Power, les vu mètres s'illuminent
  - Attendre 1 minute et basculer le switch Standby sur PLAY
  - Monter le Master Volume jusqu'à atteindre le niveau recherché
  - Pour arrêter, baisser le MASTER VOLUME à 0, basculer le STAND-BY sur WAIT
  - Appuyer sur le pousoir Power
-


## Utilisation Mono 1 HP



## Utilisation Mono mode Link 2 HP



## Utilisation Stéréo



## Utilisation Stéréo HIFI

